

## Aufbau- und Einsatzanleitung

### Einwandiger WasserLauf!Ball und Artistikball

#### Achtung:

Der WasserLauf!Ball darf nur ohne Schuhe betreten werden. Außerdem ist darauf zu achten, dass Schmuck, Brillen und sonstige spitze Gegenstände abgelegt werden. Das Benutzen ist nicht auf natürlichen Gewässern gestattet. Nur 1 Person gleichzeitig. Die Wassertiefe darf 120 cm nicht überschreiten um im Notfall ggf. gut retten zu können.

#### Vorsicht:

Bei zu langer Nutzung kann Erstickungsgefahr drohen. Aufgrund dieses Sicherheitsgedanken sollte die maximale Nutzungsdauer von 10 Minuten nicht überschritten werden. Zudem muss immer ein erwachsener Betreuer vor Ort sein. Im Falle eines Notfalles muss jederzeit eingegriffen werden können. Halten Sie unbedingt ein Messer oder eine Schere bereit.

#### Pflege:

Bitte vor dem ersten Gebrauch das mitgelieferte Silikonspray großzügig auf den Reißverschluss auftragen und verteilen (siehe Abbildung unten).

#### Ablauf:

Es ist ganz einfach! Öffnen Sie den Reißverschluss. Lassen Sie die Person einsteigen und schließen Sie den Reißverschluss fast ganz und halten Sie das Schlauchende auf die geöffnete Stelle. Füllen Sie den Lauf!Ball bis er prall ist. Dann schließen Sie den Reißverschluss schnell komplett und los geht es!

Lassen Sie nun die Person auf dem Wasser laufen.

Um die Person im Ball zurückziehen zu können, müssen Sie ein Seil an einen Griff gebunden haben. Dieses muss regelmäßig auf Festigkeit überprüft werden.

#### Lagerung:

Unbedingt trocken, entfettet und dunkel lagern!


#### Inhalt Ihres Paketes:

WasserLauf!Ball  
 Aufbauanleitung  
 Superpflaster  
 Silikonspray  
 Packsack

#### Überlastung


Bei Überlastung während des Schließens, kann es passieren, dass die Kettenhälften im Schieber nicht einkuppeln. Der Verschluss bleibt offen, nimmt aber weiter keinen Schaden.

Ziehen Sie einfach den Schieber zurück und schließen Sie den Reißverschluss erneut mit weniger seitlicher Zugbelastung. Ist die Kette bis zum unteren Schieberanschlag geöffnet, müssen zunächst die unteren 2 cm von Hand eingekuppelt werden. Schieben Sie dann den Schieber zurück bis in den wiederhergestellten Bereich.



#### Schmierung

Um Probleme bei der Einarbeitung zu vermeiden, wird der TIZIP Easy frei von Gleitmittel verschickt. Zur Gewährleistung der einwandfreien Funktion, ist Gleitmittel erforderlich. Wir bitten alle Hersteller nach dem Einbau im Bereich der Kuppelglieder und der Dichtlippen etwas Gleitmittel (säurefreie Öle, Sprays oder Fette) aufzubringen und den Verschluss über die ganze Länge mindestens fünf Mal auf- und zuzuziehen. **Richtiges Einfetten vor dem erstmaligen Gebrauch ist für die Funktionstüchtigkeit des Reißverschlusses entscheidend!**



Im späteren Gebrauch sollte der TIZIP Easy gelegentlich nachgefettet werden (ungefähr nach jedem 10. Gebrauch). Eine kleine Tube Gleitfett mit Anwendungshinweis liegt jedem Reißverschluss bei. Etwas Gleitmittel auf den äußeren Flanken des Dichtprofils reduziert die Betätigungskräfte erheblich.